

NÁVOD NA OBSLUHU ŽALUZIE ISOLINE

STAŽENÍ ŽALUZIE



1. Řetízek vyhákneme z aretace. Při ovládání na pravé straně táhneme za pravou stranu řetízku pomocí kterého se lamely pomalu spouští směrem dolů, při levém ovládání platí obrácený postup.

PŘEKLÁPĚNÍ LAMEL



2. Pro naklápění lamel stáhneme lamely dolů. Pomocí pomalého tažení levé strany řetízku se budou lamely otáčet až do konce.

VYTAŽENÍ ŽALUZIE



3. Překlopené lamely vytáhneme směrem vzhůru až do konce tažením levé strany řetízku. Lamelu si můžeme kdykoliv zastavit a zaháknout do aretace.

NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ



4. Při ovládání žaluzie nesmíme tahat směrem od okna. Veškeré ovládací pohyby se provádí směrem dolů podél okna.

Kasko

Zbrojovka obj. 13, 755 01 Vsetín

Telefon: +420 571 405 580

Fax: +420 571 432 723

GSM: +420 737 222 193

E-mail: info@kasko-vs.cz

Web: www.kasko-vs.cz

KASKO